


Código	D	L	Pinça
106 23 2500	42	150	ER25
106 23 3200	50	180	ER32
106 23 4000	63	210	ER40

Aplicação: Para porta pinças tipo ER/ESX


CHAVE TIPO ENCAIXE



Código	D	L	Pinça
106 24 2500	65	150	ER25
106 24 3200	75	180	ER32
106 24 4000	90	210	ER40

Aplicação: Para porta pinças tipo ER/ESX


CHAVE TIPO MINI



Código	D	L	Pinça
106 35 1100	16,8	90	ER11
106 35 1600	22,5	110	ER16
106 35 2000	29	120	ER20
106 35 2500	36	130	ER25

Aplicação: Para porta pinças tipo ER/ESX MINI

CHAVE CRUZADA



Código	Porta fresa	Parafuso	L	D
106 22 1600	16	106 21 1600	180	22
106 22 2200	22	106 21 2200	200	28
106 22 2700	27	106 21 2700	225	35
106 22 3200	32	106 21 3200	250	42
106 22 4000	40	106 21 4000	280	52

Aplicação: Utilizado em parafusos com cabeça cruzada