


Código	Porta Fresa	D	L	L1	M
106 21 1600	16	20	16	6	8
106 21 2200	22	28	18	7	10
106 21 2700	27	35	22	8	12
106 21 3200	32	42	26	9	16
106 21 4000	40	52	30	10	20

**Aplicação:** Utilizado em Porta fresa combinado e porta Fresa de facear com chaveta.


## ANEL DE ARRASTE FRONTAL



Código	d	L	b
106 20 1600	16	10	8
106 20 2200	22	12	10
106 20 2700	27	12	12
106 20 3200	32	14	14
106 20 4000	40	14	16

**Aplicação:** Utilizado em Porta fresa combinado.


## CHAVETA SIMPLES LONGITUDINAL



Código	d	A	B	L
106 27 1600	16	4	4	20
106 27 2200	22	6	6	25
106 27 2700	27	7	7	25
106 27 3200	32	8	7	28
106 27 4000	40	10	8	32

**Aplicação:** Utilizado em Porta fresa combinado.

## CHAVETAS DE ARRASTE



Código	d	B
106 26 1600	16	8
106 26 2200	22	10
106 26 2700	27	12
106 26 3200	32	14
106 26 4000	40	16

**Aplicação:** Utilizado em Porta fresa de facear com chaveta.