


Aplicação: Utilizado em porta pinças, porta barras e diretamente no torno.

Acessórios Inclusos: Porca

Acessórios Opcionais: Parafuso Limitador

Versão do Porta Pinças com modelo Porca Mini possível sob consulta.

Código	Pinça	D	d	L	L1	M
100 11 1205	ER11	19	12	50	25	M6
100 11 1210	ER11	19	12	100	25	M6
100 11 1215	ER11	19	12	150	25	M6
100 11 1605	ER11	19	16	50	25	M6
100 11 1610	ER11	19	16	100	25	M6
100 11 1615	ER11	19	16	150	25	M6
100 11 2005	ER11	19	20	50	25	M6
100 11 2010	ER11	19	20	100	25	M6
100 11 2015	ER11	19	20	150	25	M6
100 16 1605	ER16	28	16	50	30	M10
100 16 1610	ER16	28	16	100	30	M10
100 16 1615	ER16	28	16	150	30	M10
100 16 2005	ER16	28	20	50	30	M10
100 16 2010	ER16	28	20	100	30	M10
100 16 2015	ER16	28	20	150	30	M10
100 16 2505	ER16	28	25	50	30	M10
100 16 2510	ER16	28	25	100	30	M10
100 16 2515	ER16	28	25	150	30	M10
100 20 2005	ER20	35	20	50	30	M12
100 20 2010	ER20	35	20	100	30	M12
100 20 2015	ER20	35	20	150	30	M12
100 20 2505	ER20	35	25	50	30	M12
100 20 2510	ER20	35	25	100	30	M12
100 20 2515	ER20	35	25	150	30	M12
100 20 3205	ER20	35	32	50	30	M12
100 20 3210	ER20	35	32	100	30	M12
100 20 3215	ER20	35	32	150	30	M12
100 25 2005	ER25	42	20	50	47	M18x1,5
100 25 2010	ER25	42	20	100	47	M18x1,5
100 25 2015	ER25	42	20	150	47	M18x1,5
100 25 2505	ER25	42	25	50	47	M18x1,5
100 25 2510	ER25	42	25	100	47	M18x1,5
100 25 2515	ER25	42	25	150	47	M18x1,5
100 25 3205	ER25	42	32	50	47	M18x1,5
100 25 3210	ER25	42	32	100	47	M18x1,5
100 25 3215	ER25	42	32	150	47	M18x1,5
100 32 2005	ER32	50	20	50	58	M18x1,5
100 32 2010	ER32	50	20	100	58	M18x1,5
100 32 2015	ER32	50	20	150	58	M18x1,5
100 32 2505	ER32	50	25	50	58	M18x1,5
100 32 2510	ER32	50	25	100	58	M18x1,5
100 32 2515	ER32	50	25	150	58	M18x1,5
100 32 3205	ER32	50	32	50	58	M22x1,5
100 32 3210	ER32	50	32	100	58	M22x1,5
100 32 3215	ER32	50	32	150	58	M22x1,5
100 40 2505	ER40	63	25	50	66	M18x1,5
100 40 2510	ER40	63	25	100	66	M18x1,5
100 40 2515	ER40	63	25	150	66	M18x1,5
100 40 3205	ER40	63	32	50	66	M22x1,5
100 40 3210	ER40	63	32	100	66	M22x1,5
100 40 3215	ER40	63	32	150	66	M22x1,5
100 40 4005	ER40	63	40	50	66	M28x1,5
100 40 4010	ER40	63	40	100	66	M28x1,5
100 40 4015	ER40	63	40	150	66	M28x1,5





PROJEKTOWANIE I WYKONANIE

NO	OPIS	WYKONANIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100